

NAVODILA ZA UPORABO

ČITALEC MAGNETNIH KARTIC MR 2000

Vzpostavitev povezave iz PC:

Priložen Y kabel je potrebno priklopiti na prosto mesto v čitalcu.

Kako priključimo čitalec na PC.

1. Prepričajte se, da je napajanje PC-ja prekinjeno.
2. Izklopite tipkovnico.
3. V prosto mesto na ohišju PC, kjer je vtičnica za tipkovnico vklopimo prvi del Y kabla.
4. V drugi del Y kabla vklopimo tipkovnico.
5. Ponovno vklopimo PC.

