

NAVODILA ZA UPORABO

ČITALEC ČRTNE KODE CD3830 KB /RS232

ČITALEC ČRTNE KODE CD3830 KB/RS232

Vzpostavitev povezave iz PC:

Priložen Y kabel z 8-pinskim priključkom je potrebno priklopiti na prosto mesto v čitalcu.

Kako priključimo čitalec na PC.

1. Prepričajte se, da je napajanje PC-ja prekinjeno.
2. Izklopite tipkovnico.
3. V prosto mesto na ohišju PC, kjer je vtičnica za tipkovnico vklopimo prvi del Y kabla.
4. V drugi del Y kabla vklopimo tipkovnico.
5. Ponovno vklopimo PC.