


NAVODILA ZA UPORABO PROGRAMIBILNA TIPKOVNICA KB – 2100/3100


1. Pri priklopu tipkovnice na PC uporabite priložen kabel .
2. Pri priklopu je pomembno to, da je napajanje PC-ja prekinjeno.
3. Nato vstavite mehki disk v disketno enoto in zaženite »install«
4. Programiranje mora potekati v MS – DOS-u.
5. Vtipkajte KBM.EXE in pritisnite ENTER.
6. Desno okence vam bo v pomoč pri programiranju tipkovnice.
7. Nato vse skupaj zapišite v spomin tipkovnice, pritisnite tipko ALT – W.
8. Če želite shraniti *.tpl na disk odtipkajte ALT – S.
9. Za izhod iz programa uporabite tipko ESC.

Shema 1 : kako poteka zapisovanje, branje in shranjevanje podatkov na tipkovnico ali na disk.



Shema 1

Shema 2 : kako priključiti programibilno tipkovnico.



Shema 2